

SWETRACK

Plus



Instrukcja obsługi

Issued by SweTrack Electronics AB
Version 2.1 2021-10-22

Wstęp


Serdecznie dziękujemy za zakup urządzenia SweTrack Plus firmy SweTrack.

W niniejszym podręczniku użytkownika wyjaśniamy w jaki sposób rozpocząć pracę z Państwa nowym urządzeniem oraz szczegółowo omawiamy jego funkcjonalność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w naszym Centrum Wsparcia Online, które jest dostępne pod adresem: www.swetrack.com/support.



Podłączenie zasilania


W opakowaniu znajdą Państwo, oprócz samego urządzenia, zestaw kabli oraz przekaźnik zasilania. Przy jego pomocy można sterować zasilaniem wybranego podzespołu pojazdu, np. pompy paliwowej. Zastosowanie przekaźnika jest opcjonalne, a jego podłączenie opisane zostało na kolejnej stronie. Aby urządzenie mogło pracować, należy podłączyć czerwony przewód do zacisku dodatniego, a przewód czarny do zacisku ujemnego. Kabel pomarańczowy można podłączyć do stacyjki, aby otrzymywać powiadomienia o włączeniu lub wyłączeniu zapłonu pojazdu (opcjonalnie). Urządzenie wymaga zasilania napięciem z zakresu 9-90 V.



1

Przekaźnik sterujący

Za pomocą dołączonego przekaźnika, mogą Państwo sterować zasilaniem innych elementów pojazdu, np. pompy paliwowej. Korzystanie z przekaźnika jest opcjonalne. Jeżeli zdecydują się Państwo na zastosowanie przekaźnika, zdecydowanie zalecamy, aby jego podłączeniem zajął się profesjonalista. Aby podłączyć przekaźnik urządzenia SweTrack, należy połączyć żółty kabel urządzenia z żółtym kablem przekaźnika. Następnie należy odnaleźć kabel sterujący na przekaźniku elementu pojazdu, którym chcą Państwo sterować. Należy przeciąć go w dwóch miejscach i podłączyć kable przekaźnika: zielony i czerwony, tak jak pokazano na poniższej ilustracji. Czarny kabel na przekaźniku urządzenia SweTrack jest podłączony do ujemnego zacisku na elemencie sterowanym.



Rozpoczęcie pracy z aplikacją

SweTrack Plus jest sterowany za pomocą aplikacji SweTrack Live. W aplikacji SweTrack Live mogą Państwo sprawdzić aktualną lokalizację urządzenia, włączyć geofences, przejrzeć historię lokalizacji i wiele innych.

1 Pobieranie aplikacji

Prosimy wejść na stronę: App Store (iOS) lub Google Play (Android) i wyszukać SweTrack Live. Aplikacja jest bezpłatna.

2 Zakładanie konta

Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać opcję **Zarejestruj się**, która znajduje się u dołu ekranu logowania. Następnie należy wpisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz ustalić hasło. Na koniec należy wprowadzić numer IMEI urządzenia. Aby to zrobić, najprościej jest kliknąć na przycisk **Skaner** i zbliżyć aparat telefonu do kodu kreskowego IMEI znajdującego się na tylnej stronie urządzenia. Mogą Państwo również wybrać opcję **Tekst** i wpisać numer IMEI ręcznie.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć na przycisk: **Utwórz konto**. Następnie należy zalogować się za pomocą swojego adresu e-mail i ustalonego hasła.

3 Korzystanie ze SweTrack Live na komputerze

SweTrack Live może być również używany z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze PC lub Mac. Aby przejść do SweTrack Live z komputera, należy wejść na stronę: www.swetrack.com/live za pomocą przeglądarki internetowej. W wersji komputerowej należy używać z tych samych danych logowania, co w aplikacji mobilnej.

Aktywacja planu taryfowego do transmisji

SweTrack Plus wymaga aktywnego pakietu transmisji danych, aby można było korzystać z mobilnego przesyłania danych. Plan taryfowy obejmuje nieograniczone śledzenie na terenie Europy. W przypadku braku aktywnego pakietu transmisji danych, urządzenie nie będzie mogło łączyć się z internetem i przekazywać Państwu danych o swojej pozycji.

1

Jak aktywować plan taryfowy do transmisji danych?


1. Przejdź do aplikacji internetowej www.swetrack.com/live i zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, kliknij **“Zarejestruj”**, postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie zaloguj się.
2. Przejdź do strony **“Plany danych”** i kliknij **“Moje karty”**.
3. Kliknij **“Dodaj nową kartę”**, a następnie podaj dane swojej karty. Następnie kliknij niebieski **“Zapisać”**.
4. Następnie kliknij zakładkę **“Urządzenia bez planu danych”**.
5. Wybierz urządzenie lub urządzenia, dla których chcesz utworzyć plan danych, a następnie kliknij **“Aktywuj plan danych”**.

2

W jaki sposób można anulować plan taryfowy do transmisji danych?

1. Przejdź do aplikacji internetowej www.swetrack.com/live i zaloguj się na swoje konto.
2. Przejdź do strony **“Plany danych”** i kliknij **“Urządzenia z planem danych”**
3. Wybierz urządzenia, z których chcesz anulować plan transmisji danych, a następnie kliknij **“Wyjdź z planu danych”**

Plan danych / plany danych zostaną teraz anulowane i nie zostaną odnowione, dopóki nie zdecydujesz się je ponownie aktywować, przechodząc do zakładki **“Urządzenia bez planu danych”** i klikając **“Aktywuj plan”**



Uwaga: Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać nieautoryzowanych zmian w urządzeniu, np. zastępować wbudowanej karty SIM inną kartą. Urządzenie działa wyłącznie z fabrycznie zainstalowaną kartą SIM. Ponadto, nie należy instalować wbudowanej karty SIM w innych urządzeniach, gdyż zostanie ona trwale zablokowana i stanie się bezużyteczna, nawet jeżeli zostanie ponownie zainstalowana w urządzeniu SweTrack. Nieautoryzowane modyfikacje mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i spowodować utratę rocznej gwarancji fabrycznej.

Korzystanie z aplikacji mobilnej

Po utworzeniu konta i aktywacji subskrypcji, urządzenie zacznie działać w ciągu około 20 minut. Następnie będą mogli Państwo zobaczyć je na mapie w aplikacji SweTrack Live lub na komputerze, wchodząc na stronę: www.swetrack.com/live.

Pozycja jest automatycznie aktualizowana co 15 sekund, gdy urządzenie jest w ruchu. Należy pamiętać, że produkt jest domyślnie aktywny tylko wtedy, gdy wbudowany czujnik drgań rejestruje ruch. Jeśli nie widzisz lokalizacji na mapie w aplikacji, lekko potrząśnij trackerem, aby uruchomić.

W aplikacji, oprócz wskazywania aktualnej pozycji, mogą Państwo również zmieniać ustawienia urządzenia i aktywować różne rodzaje alarmów.

Tryb oszczędzania energii

Produkt jest standardowo skonfigurowany w taki sposób, aby wyszukiwać i raportować dane o swojej pozycji do aplikacji tylko wtedy, gdy jest w ruchu. Jednakże, inne jego podzespoły, np. anteny komórkowe, są włączone. Takie ustawienie nazywa się trybem oszczędzania energii Normal. W trybie tym mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia, gdyż urządzenie jest cały czas połączone z siecią, ale wyszukuje nowe pozycje tylko wtedy, gdy się przemieszcza.

Mogą Państwo również aktywować intensywny tryb oszczędzania energii, który oznacza, że wszystkie funkcje są wyłączane, gdy urządzenie jest unieruchomione. Daje to znaczną oszczędność energii, ale oznacza również, że wszelkie zmienione przez Państwa ustawienia nie będą obowiązywać, dopóki urządzenie nie zostanie wybudzone. Możliwe jest również wyłączenie wszystkich funkcji oszczędzania energii. Oznacza to, że urządzenie podaje dane o swoim położeniu również wtedy, gdy nie porusza się. Jest to przydatne dla tych z Państwa, którzy chcieliby otrzymywać ciągłe informacje o pozycji nawet wtedy, gdy urządzenie nie przemieszcza się, jednakże powoduje to większe zużycie baterii.

1

Edycja trybu oszczędzania energii

Proszę zacząć od przejścia do zakładki **Moje urządzenia**, do której można dostać się dotykając ikony z lewej strony w niższym menu nawigacyjnym.

Teraz wyświetli się lista wszystkich urządzeń, które dodali Państwo do swojego konta. Proszę wybrać urządzenie poprzez dotknięcie ikony strzałki po prawej stronie nazwy urządzenia. W ten sposób otworzą się ustawienia dotyczące tego urządzenia.

Poprzez naciśnięcie na Tryb **oszczędzania energii** otwierają Państwo okienko z różnymi opcjami trybów do wyboru. Aktywowany tryb będzie zaznaczony na niebiesko.

Prosimy wybrać opcję poprzez dotknięcie odpowiedniego przycisku, a następnie zapisać poprzez kliknięcie na **Zapisz**.

Gwarancja oraz informacje dotyczące serwisu

Na tej stronie znajdą Państwo informacje o warunkach gwarancji i serwisowania urządzenia.

1 Wsparcie i serwis

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych produktów i usług znajdą Państwo w Centrum Wsparcia, które znajduje się pod adresem www.swetrack.com/support. Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie w niniejszej instrukcji lub w Centrum Wsparcia, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@swetrack.com.

2 Polityka prywatności

W SweTrack przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności naszych klientów i nigdy nie udostępniamy danych osobowych ani informacji o sposobie użytkowania produktu osobom trzecim. Pełną wersję naszej polityki prywatności można znaleźć na stronie [Polityka prywatności](#)

3 Gwarancja

SweTrack oferuje wszystkim klientom roczną gwarancję na wszystkie produkty. Gwarancja obejmuje oryginalne wady sprzętowe i nie obejmuje awarii oprogramowania lub błędów wynikających z uszkodzeń zewnętrznych i/lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem. Więcej informacji na temat warunków gwarancji znajdą

Pomoc i wsparcie

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie w tej instrukcji lub w centrum wsparcia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@swetrack.com.