SWETRACK

Lite



Bedienungsanleitung

Issued by SweTrack Electronics AB
Version 2.1 2021-10-22

Einleitung

Danke dass Sie sich für das SweTrack Lite entschieden haben!

Dieses Benutzerhandbuch wird ihnen erklären wie Sie ihr neues Produkt einsatzbereit, sowie mit den externen Features vertraut machen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch bevor sie das Produkt in Betrieb nehmen. Mehr Informationen finden Sie in unserem Online Kundenportal, welches Sie unter folgender Adresse aufrufen können: at www.swetrack.com/support.

Das Gerät anschließen

Das SweTrack Lite wurde so entworfen, dass Sie es direkt an das Elektronik Systems ihres Fahrzeugs anschließen können. Das SweTrack Lite funktioniert mit einem Stromversorgungssystem zwischen 9 und 36 Volt. Wenn Sie sich beim Installieren des Gerätes nicht sicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann. SweTrack haftet nicht für eine Beschädigung am Produkt durch falsches Installieren.

1 Anschließen des Gerätes an die Verkabelung

In der Kiste des Produktes finden Sie ein Kabelset welches dazu benutzt wird, um das SweTrack Lite Gerät an das Elektronik System ihres Fahrzeugs anzuschließen. Schließen Sie die Kabel an das Gerät an, indem sie den runden Stecker, der sich an der Verkabelung und dem Gerät befindet einstecken.

2 Das Gerät an das Elektronik System des Fahrzeugs anschließen

Das schwarze Kabel wird an die negative Endstelle und das rote Kabel an die positive Endstelle angeschlossen. Das orangene Kabel kann an die Zündung des Fahrzeugs angeschlossen werden, dies löst ein Signal aus, wenn Sie die Zündung des Fahrzeugs abstellen. Die Benutzung dieses Kabels ist optional und wird nicht benötigt damit das Gerät funktioniert.

3 Das Gerät ist nun einsatzbereit

Sobald Sie das Gerät an ihrem Fahrzeug angeschlossen haben, ist es bereit zur Datenübertragung. Allerdings müssen Sie zuerst die App herunterladen und einen Datentarif einrichten, bevor Sie das Gerät vollständig nutzen können.

Mit der App loslegen

SweTrack Lite wird mit der SweTrack Live App gesteuert. In der SweTrack Live App, können Sie die genaue Position des Gerätes ermitteln, das Geofencing einschalten, den Positionsverlauf abfragen, und vieles mehr.

1 Die App herunterladen

Visit the App Store (iOS) or Google Play (Android) and search for SweTrack Live. The app is free.

2 Einen Account einrichten

Sobald Sie die App gestartet haben, wählen Sie **Anmelden** aus, dies finden Sie am unteren Ende des Anmeldungsbildschirms. Füllen Sie dann ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und wählen Sie ein Passwort aus. Am Ende müssen Sie dann noch die IMEI Nummer des Gerätes eingeben. Hierfür ist es am einfachsten, wenn Sie den **Scanner** ihres Telefons drücken und die Kamera genau über den IMEI Barcode, auf der Rückseite ihres Produktes, halten. Sie können auch **Text** auswählen und dann die IMEI Nummer manuell eingeben. Wenn sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf **Account kreieren**. Melden Sie sich dann mit ihrer E-Mail Adresse und ihrem ausgewähltem Passwort an.

3 SweTrack Live von einem Computer aus benutzen

SweTrack Live kann auch von dem Browser aus, auf einem PC oder Mac genutzt werden. Um SweTrack Live von Ihrem Computer aus zu benutzen öffnen Sie www.swetrack.com/live in ihrem Browser. Nutzen Sie die gleichen Anmeldungsinformationen wie auch in der mobilen App.

Aktivierung eines Datentarifs

Das SweTrack Lite benötigt einen aktiven Datentarif, damit die mobilen Verkehrsdaten funktionieren. Der Datentarif enthält unbegrenztes Tracking in ganz Europa. Ohne den mobile Datentarif, kann das Produkt sich nicht mit dem Internet verbinden und kann somit keine Informationen über den Standort teilen.

1 Wie abonniere ich?

1. Gehen Sie zu www.swetrack.com/live und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf **“Anmelden”,** folgen Sie den Anweisungen und melden Sie sich an.

2. Gehen Sie auf die Seite **“Datentarife“** und klicken Sie auf **“Meine Karten“.**

3. Klicken Sie auf **“Keine hinzugefügten Karten gefunden”** und geben Sie. Klicken Sie anschließend auf die blaue Schaltfläche **“Speichern”.**

4. Klicken Sie anschließend auf das Register **“Gerät ohne Datentarif”.**

5. Wählen Sie das Gerät oder die Geräte aus, für die Sie einen Tarif erstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf **“Datentarif Aktivieren“.**

2 Einen Datentarif kündigen

1. Rufen Sie die Web-App www.swetrack.com/live auf und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

2. Gehen Sie auf die Seite **“Datentarife”** und klicken Sie auf **“Geräte mit Datentarif”**

3. Wählen Sie die Geräte aus, für die Sie einen Datentarif kündigen möchten, und klicken Sie dann auf **“Datentarife abbrechen”**

Der Datentarif / die Datentarife werden nun gekündigt und nicht verlängert, bis Sie sie erneut aktivieren, indem Sie auf die Registerkarte **“Geräte ohne Datentarife”** gehen und auf “**Datentarif aktivieren**” klicken.

Wichtiger Hinweis: Nehmen Sie niemals unautorisierte Änderungen an dem Gerät vor, sowie die eingebaute SIM-Karte mit einer anderen SIM-Karte zu ersetzen. Dieses Gerät funktioniert nur mit der original installierten SIM-Karte. Auch dürfen Sie die eingebaute SIM-Karte nicht in andere Geräte einsetzen, die SIM-Karte wird dann permanent blockiert, und somit unbenutzbar, sogar wenn Sie die Karte wieder zurück in das SweTrack Gerät einbauen. Unautorisierte Änderungen können das Gerät permanent beschädigen und die einjährige Garantie wird sofort erlöschen.

Benutzung der mobilen App

Sobald Sie einen Account eingerichtet und ein Abonnement aktiviert haben, wird das Produkt innerhalb von 20 Minuten einsatzbereit sein. Das Gerät wird dann auf der Karte sichtbar, entweder in der SweTrack Live App oder auf ihrem Computer, indem Sie www.swetrack.com/live aufrufen.

Wenn das Produkt in Bewegung ist, wird die Position alle 15 Sekunden aktualisiert. Beachten Sie, dass das Gerät standardmäßig nur dann aktiv ist, wenn der eingebaute Vibrationssensor Bewegungen wahrnimmt. Wenn Sie das Produkt nicht auf der Karte in der App sehen können, schütteln Sie das Gerät ein wenig damit es angeht.

In der App können Sie, zusätzlichen zum Ablesen des aktuellen Standortes, auch die Einstellungen des Gerätes ändern, sowie verschiedene Arten von Signalen festlegen.

Stromsparmodus

Wenn das Gerät in Bewegung ist, ist das Produkt Standardmäßig nur dazu registriert Daten zur Position zu suchen und an die App weiterzugeben. Jedoch sind andere Funktionen, sowie mobile Antennen auch eingeschaltet. Diese Einstellung heißt standard Stromsparmodus. Anhand dieses Modus können sie jederzeit die Einstellungen ändern da das Produkt immer mit dem Internet verbunden ist, jedoch sucht es nur nach neuen Positionen, wenn es in Bewegung ist.

Sie können auch den aggressiven Stromsparmodus auswählen, dieser schaltet dann alle Funktionen aus, sobald das Gerät stationär ist. Dies spart sehr viel Strom, es bedeutet aber auch, dass alle Einstellungen die sie vornehmen erst in Kraft treten, wenn Sie das Gerät wieder einschalten. Es ist auch möglich alle Stromsparmodus Einstellungen zu deaktivieren. Dies bedeutet, dass das Gerät auch Standort Informationen weiterleitet, wenn es nicht in Bewegung ist. Diese Einstellungen sind von Vorteil, wenn Sie kontinuierliche Standort Aktualisierungen brauchen, auch wenn das Gerät stationär ist, jedoch verbrauchen diese Einstellungen mehr Strom.

1 Stromsparmodus bearbeiten

Navigieren Sie zu **Meine Geräte**, welches Sie finden wenn Sie auf das Symbol auf der linken Seite im unteren Navigationsmenü klicken.

Hier sehen sie eine Liste mit all denen Geräten, welche Sie zu ihrem Account hinzugefügt haben. Wählen Sie das Gerät aus, indem Sie auf das Pfeil Symbol rechts neben dem Gerätenamen klicken. Dies öffnet die Geräteeinstellungen.

Wenn Sie auf **Stromsparmodus** klicken, öffnet sich ein Popup und Sie können die verschiedenen Optionen für den Stromsparmodus auswählen. Die ausgewählte Option erscheint blau.

Wählen Sie eine der Optionen aus, indem sie auf den entsprechenden Knopf und dann auf **Speichern** drücken.

Garantie & Service Informationen

Diese Seite enthält alle Informationen über die Garantie und Nutzungsbedingungen.

1 Support & Service

Sie finden die Antworten zu den meistgestellten Fragen über unsere Produkte und Service in unserem Kundenservice Center unter www.swetrack.com/support. Falls Sie keine Antwort auf ihre Frage finden, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter support@swetrack.com.

2 Datenschutzrichtlinie

Wir bei SweTrack nehmen die Integrität unserer Kunden sehr ernst und geben niemals Daten oder Informationen über die Nutzung des Produktes an Dritte weiter. Sie finden unsere vollständige Datenschutzrichtlinie unter Datenschutzrichtlinie.

3 Hardware-Garantie

SweTrack stellt eine einjährige Hardware-Garantie auf alle Produkte und Kunden aus. Die Garantie deckt alle original Hardware Defekte und deckt keine Softwarefehler oder Fehler die durch externe Schäden und/oder durch unsachgemäße Handhabung des Produktes auftreten.

Kontaktinformationen

Wenn Sie in diesem Handbuch oder im Support Center keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter support@swetrack.com.