SWETRACK

Lite



Руководство пользователя

Issued by SweTrack Electronics AB
Version 2.1 2021-10-22

Вступление

Благодарим вас за покупку SweTrack Lite!

В этом руководстве пользователя описывается как начать работу с новым устройством, а также рассказывается его функциях. Пожалуйста, внимательно прочтите это Руководство пользователя, прежде чем начать использовать устройство. Дополнительную информацию можно найти в нашем центре онлайн-поддержки, который доступен по адресу www.swetrack.com/support.

Установка устройства

SweTrack Lite предназначен для прямого подключения к электрической системе вашего транспортного средства. SweTrack Lite работает от напряжения от 9 до 36 вольт. Если вы не знаете, как установить устройство, обратитесь к специалисту. SweTrack не несет ответственности за повреждение устройства или имущества в результате неправильной установки.

1 Подключение устройства к кабелям

В коробке с устройством вы найдете набор кабелей, которые используются для подключения устройства SweTrack Lite к электрической системе транспортного средства.

Подключите кабели к устройству с помощью круглого разъема на кабелях и на устройстве.

2 Подключение устройства к электросети транспортного средства

Подключите черный кабель к плюсовому кабелю, а красный кабель к минусовому кабелю. Оранжевый кабель можно подключить к замку зажигания транспортного средства, что позволяет получать уведомления при включении и выключении зажигания транспортного средства. Использование этого кабеля не является обязательным и не требуется для работы устройства.

3 Устройство готово к использованию

Когда вы установили устройство в свое транспортное средство, оно готово передавать данные. Однако вам необходимо загрузить приложение и активировать тарифный план, прежде чем вы сможете начать использовать устройство.

Начало работы с приложением

SweTrack Lite управляется через приложение SweTrack Live. В приложении SweTrack Live вы можете увидеть текущее местоположение устройства, включить геозоны, запросить историю местоположений и многое другое.

1 Скачивание приложения

Найдите SweTrack Live в App Store (iOS) или Google Play (Android). Приложение является бесплатным

2 Создание учетной записи

После того, как вы запустите приложение, выберите Зарегистрироваться в нижней части экрана входа в систему. Затем введите свое имя, адрес электронной почты и установите пароль. Наконец, вам нужно ввести IMEI номер устройства. Самый простой способ сделать это – нажать кнопку Сканер и поднести камеру телефона к штрих-коду IMEI на задней панели устройства. Вы также можете нажать Текст и ввести номер IMEI вручную.

После того, как вы заполнили все поля, нажмите кнопку Создать учетную запись. Затем войдите в систему, используя свой адрес электронной почты и пароль, который вы установили

3 Использование SweTrack Live с компьютера

SweTrack Live также можно использовать из браузера на ПК или Mac. Чтобы использовать SweTrack Live со своего компьютера, введите адрес www.swetrack.com/live в своем браузере. Используйте тот же логин и пароль для входа в компьютерную версию, что и в мобильном приложении.

Активация тарифного плана

SweTrack Lite нужен активный тарифный план для мобильной передачи данных. Тарифный план включает неограниченное отслеживание по Европе. Без мобильной передачи данных устройство не может подключаться к Интернету и передавать данные о местоположении.

1 Как мне подписаться на подписку?

1. Перейдите на сайт www.swetrack.com/live и войдите в свою учетную запись. Если у вас нет учетной записи, нажмите «**Зарегистрироваться**», следуйте инструкциям и войдите в систему.

2. Перейдите на страницу «**Тарифы на передачу данныхи**» нажмите «**Мои карты**».

3. Нажмите «Добавить карту» и введите данные карты. Затем нажмите синюю кнопку «**Сохранить**».

4. Затем щелкните вкладку «Устройства без тарифного плана».

5. Выберите устройство или устройства, для которых вы хотите создать тарифный план, а затем нажмите «**Создать тарифный план**».

2 Отмена тарифного плана

1. Перейдите в веб-приложение www.swetrack.com/live и войдите в свою учетную запись.

2. Перейдите на страницу «**Тарифы на передачу данных**» и нажмите «Устройства с тарифным планом».

3. Выберите устройства, для которых вы хотите отменить тарифный план, а затем нажмите «**Отменить тарифный план**».

Тарифный план / тарифные планы теперь будут отменены и не будут продлеваться, пока вы не решите повторно активировать их, перейдя на вкладку «**Устройства без тарифного плана**» и нажав «**Активировать тарифный план**».

Важное замечание: Никогда не делайте несанкционированные модификации устройства (например, замена встроенной SIM-карты на другую). Устройство работает только с установленной на заводе SIM-картой. Не вставляйте встроенную SIM-карту в другое оборудование, например, в планшеты или роутеры. Если SIM-карта установлена в другом оборудовании, SIM-карта будет навсегда заблокирована и станет непригодна для использования, даже если она будет повторно установлена в MaxiTracker. Несанкционированные модификации могут привести к повреждению устройства и сделают недействительной годовую гарантию.

Воспользуйтесь мобильным приложением

После того, как вы создали учетную запись и активировали тарифный план, устройство начнет работать через примерно 20 минут. После этого вы сможете увидеть его на карте в приложении SweTrack Live или через компьютер на www.swetrack.com/live.

Положение устройства автоматически обновляется каждые 15 секунд, когда устройство находится в движении. Имейте в виду, что по умолчанию устройство активно только тогда, когда встроенный датчик вибрации фиксирует движения. Если вы не видите устройство на карте в приложении, вам придется встряхнуть его, чтобы оно запустилось.

Помимо отображения текущего положения, вы также можете изменять настройки устройства и активировать различные типы сигналов тревоги в приложении.

Режим энергосбережения

По умолчанию в устройстве включены отслеживание и отправка данных о местоположении, когда оно находится в движении. При этом другие функции включены, например, мобильные антенны. Этот режим называется Нормальным режимом энергосбережения. В этом режиме вы можете изменить настройки в любое время, поскольку устройство всегда подключено к сети, но оно отслеживает местоположение только при движении. Вы также можете активировать агрессивный режим энергосбережения – при этом все функции отключаются, когда устройство неподвижно. Это значительно экономит заряд батареи, но это также означает, что любые изменения настроек не вступят в силу до тех пор, пока устройство не перейдет в онлайн режим. Также можно отключить все функции энергосбережения. Это означает, что устройство будет передавать данные о местоположении даже когда оно неподвижно. Это подходит для тех, кто нуждается в постоянном обновлении информации о положении устройства, даже когда объект неподвижен, но это увеличивает расход аккумулятора.

1 Изменение режима энергосбережения

Зайдите в раздел Мои устройства, для этого нажмите на значок в крайнем левом углу нижнего меню навигации.

Здесь вы увидите список всех устройств, которые вы добавили в свою учетную запись. Выберите устройство, коснувшись значка стрелки справа от имени устройства. Появится окно с настройками устройства.

Нажмите на кнопку Режим энергосбережения, появится всплывающее окно с различными вариантами режимов энергосбережения. Активный переключатель будет отмечен синим цветом.

Выберите нужный вариант с помощью соответствующего переключателя, а затем сохраните настройки с помощью кнопки Сохранить.

Гарантийная и сервисная

Эта страница содержит информацию о нашей гарантии и условиях обслуживания.

1 Сервис и поддержка

Вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы о наших продуктах и услугах в нашем Центре поддержки, расположенном по адресу www.swetrack.com/support. Если вы не можете найти ответ на свой вопрос в этом руководстве или в центре поддержки, напишите в нашу службу поддержки support@swetrack.com.

2 Политика конфиденциальности

Мы в SweTrack серьезно относимся к данным наших клиентов и никогда не передаем личные данные или информацию третьим лицам о том, как используется устройство. Вы можете ознакомиться с нашей полной политикой конфиденциальности на странице политика конфиденциальности.

3 Гарантия на оборудование

SweTrack предоставляет всем клиентам годовую гарантию на все устройства. Гарантия распространяется на первоначальные дефекты оборудования и не распространяется на сбои программного обеспечения или ошибки, возникшие в результате внешних повреждений и/или неправильного использования устройства

Контактная информация

Если вы не можете найти ответ на свой вопрос в этом руководстве или в центре поддержки, обратитесь в нашу службу поддержки по адресу support@swetrack.com.